

EN INSTRUCTION MANUAL

繁 使用說明

简 使用说明

- Computer OS: Windows XP, VISTA and 7
▶ 電腦操作系統: Windows XP, VISTA 及 7
电脑操作系统: Windows XP, VISTA 及 7
- Only for specified model
▶ 僅適用於指定型號電池
仅适用于指定型号电池

You must know:

- Must be installed the upgrade software with attached CD before use this intelligent battery.
- Keep connect the AC power adapter during the upgrade process.
- Install your existing Sony battery and charged to at least 30% power. The upgrade software will not run if the battery power is below 30%.
- If you have installed any 3rd-party upgrade software, reversed the existing BIOS back to original version before install this software.

使用需知:

- 使用本智能電池前，必須先安裝附帶CD內的升級軟體。
- 系統升級期間電源適配器必需保持連接，確保升級過程不會因斷電而停止。
- 將現有的原廠Sony電池安裝到電腦上並確保電池充電至30%以上；如若電池容量低於30%，升級軟體將不會進行安裝。
- 如果您曾經安裝過任何第三方升級軟件，請將現有的BIOS重裝回原廠版本，然後才安裝此軟件。

使用需知:

- 使用本智能電池前，必须先安裝附帶CD內的升級軟件。
- 系統升級期間電源適配器必需保持連接，確保升級過程不會因斷電而停止。
- 將現有的原裝Sony電池安裝到計算機上並確保電池充電至30%以上；如若電池容量低於30%，升級軟件將不會進行安裝。
- 如果您曾經安裝過任何第三方升級軟件，請將現有的BIOS重裝回原裝版本，然後才安裝此軟件

1. Insert the CD and copy the installation file "SonyBiosPatch_xxx.exe" and instruction manual to your laptop. Do not try to run the program directly from the CD.

插入附帶的CD並將檔案"SonyBiosPatch_xxx.exe"及升級說明複製到您的電腦上，不要嘗試直接從CD內運行此軟件。

插入附帶的CD並將檔案"SonyBiosPatch_xxx.exe"及升級說明复制到您的电脑上，不要尝试直接从CD内运行此软件。



2. Double-click the file "SonyBiosPatch_xxxx.exe", the below files will extract to your laptop and the upgrade software will start installing automatically.

雙擊檔案"SonyBiosPatch_xxxx.exe"，下面的文件將解壓到您的電腦上，而升級軟件將自動開始進行安裝。


双击档案"SonyBiosPatch_xxxx.exe"，下面的文件将解压到您的计算机上，而升级软件将自动开始进行安装。



3. If all conditions are satisfied, the update windows will pop-up.

若然所有升級條件都得到滿足，會出現以下視窗。


若然所有升级条件都得到满足，会出现以下视窗。



4. Chooses the "Accept Agreement" select box, it has been default in "File Mode". Simply click "Update" to begin to upgrade. The upgrade process will automatically back up the original BIOS. The laptop will reboot automatically after the BIOS update is complete.

點選"Accept Agreement"，升級模式已默認為"File Mode"，直接點擊"Update"開始進行升級，升級過程會自動備份原BIOS，升級完成後電腦會自動重新啟動

点选"Accept Agreement"，升级模式已默认为"File Mode"，直接点击"Update"开始进行升级，升级过程会自动备份原BIOS，升级完成后电脑会自动重新启动。



5. Once the laptop has rebooted, replace the Sony battery with your new intelligent battery. And then fully charge the battery before use.

電腦重新啟動後，將原廠Sony電池取下並換上全新的智能電池，緊記使用前必需先將電池充滿。

计算机重新启动后，将原裝Sony電池取下并換上全新的智能電池，紧记使用前必需先将電池充滿。

- NOTE**
- "File Mode" is the safe mode, it will automatically back up the original BIOS file before update. Higher security level. Recommend to uses for update.
 - "Patch Mode" will update BIOS patch files. The security level is inferior to "File Mode"
- 備註**
- "File Mode"為安全模式，在進行升級前會自動備份原BIOS檔案，安全性較高，建議使用此模式進行升級。
 - "Patch Mode"只會對BIOS增加補丁檔，安全性不及"File Mode"好。
- 备注**
- "File Mode"为安全模式，在进行升级前会自动备份原BIOS档案，安全性较高，建议使用此模式进行升级。
 - "Patch Mode"只会对BIOS增加补丁文件，安全性不及"File Mode"好。